Your 900 MHz Cordless Telephone is designed to give you flexibility in use and high that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that is not cordless, in case the power in your home goes out


## BEFORE YOU BEGIN

### Parts Checklist



















You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack,

#### DIGITAL SECURITY SYSTEM

ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for

**INSTALLATION NOTE:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.



#### This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone

The RFN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these

The first is a set in in determining in tunined or devices you may connect to you telephone in each as an law a not devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as

We bring good things to life.

Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you
are on a party line. Check with your local telephone company.

determined by the REN, you should contact your local telephone company.

- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must. (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a support to prompt the complexity of the Complexity programs to pr complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations. The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give

#### INTERFERENCE INFORMATION

FCC REGISTRATION INFORMATION

Notification to the Local Telephone Company

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. s equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with th instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference) Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna. Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

#### HEARING AID COMPATIBILITY This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM




#### INTRODUCTION

quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest

Make sure your package includes the items shown here.














call your local phone company to find out how to get one installed.

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false



# Installation



#### DESKTOP INSTALLATION

- 1. Make sure the mounting bracket is securely fastened to the bottom of the base. The mounting bracket should be snapped into the upper four slots on the base's bottom.
- 2. Set the RINGER switch (on the handset) to ON, and place handset in the cradle on
- 3. Plug the power supply into an AC outlet. The CHARGE/IN USE indicator comes on and indicates the battery is charging. Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge
- the phone, battery performance will be compromised 4. Plug the telephone line cord into a modular phone jack.

#### 5. Raise the base antenna.

**NOTE:** The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.


## WALL MOUNT INSTALLATION

Because it is necessary to charge the handset for 12 hours prior to connecting the phone for use the first time, it is better to leave the unit on a flat surface during initial charge before attempting to hang it on the wall.

1. Set the RINGER switch (on the handset) to ON, and place the handset in the cradle on

2. Plug the power supply into an AC outlet. The CHARGE/IN USE indicator comes on and indicates the battery is charging.

Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be





- 5. Remove the handset hook; turn it upside down, and put it back in the slot (you need to do this to keep the handset from falling out of the base).
- 6. Slip the mounting holes (on the bottom of the base and on the bracket) over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.)
- 7. Raise the base antenna.


**NOTE:** The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company

## CORDLESS PHONE BASICS

### MAKING A CALL

After initial set up, put handset in the base for 12 hours to charge the battery The only two things you need to know to make a call are:

· Press the TALK button before you dial.



### IN USE INDICATOR

You know the phone is on when you see the IN USE indicator on the handset light.

## REDIAL

Press the TALK button, then press the RE/PA (redial/pause) button to redial the last number you called (up to 32 digits).


## RECEIVING A CALL

To answer a call, you must press the TALK button before you

## FLASH

Use the FLASH button to activate custom calling services such as Call Waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: If you press the TALK button to activate custon calling services such as call waiting, you'll hang up the phone. Press FLASH instead.



999 999 990

(യമ

# VOLUME

The VOL button controls the volume of the handset's

The handset ringer switch can be set to ON or OFF. If the switch is off, the unit will not ring.

TONE/PULSE DIALING

1. Make sure the phone is OFF

1. Make sure the phone is OFF.

TEMPORARY TONE

account, for example, you would

2. Call the bank's information line.

PAGING THE HANDSET

when you locate the handset.

CHANNEL BUTTON

ringer off.

**MEMORY** 

MEMORY

4. Press MEM.

TALE

RE/PA

FLASH MUTE

Press the PAGE button on the base to locate a

misplaced handset. When you press the PAGE

button, the handset beeps. Press the TALK button

NOTE: You can still page the handset with the

Store up to 10 numbers in memory for quick dialing.

5. Press any number key (0-9) to store the phone number

CHANGING A STORED NUMBER

Use the same procedure to change a stored number as

5. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.

you do to store a number— you're just replacing the

STORING A REDIAL NUMBER

phone number with a different number.

STORING A NUMBER IN

1. Make sure the phone is OFI

in that memory location.

1. Make sure the phone is OF

2. Press MEM

Press RE/PA

4. Press MEM

3. Dial the number (up to 20 digits).

2. Press the MEM button

CHAN button on the handset to advance to another channel.

3. Press the TONE button after your call is answered

4. Follow the voice instructions to complete your transaction.

5. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

1. Press the TALK button

TONE

PULSE

3. Press TONE\*.

The phone is automatically set for touch-tone use.

Use the MUTE button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room.

1. Press MUTE to activate mute feature (the BAT LOW/MUTE indicator blinks). 2. Press MUTE again to turn it off.

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) mode dialing.

2. Press and hold the CHAN button for 2 seconds until the phone beeps.

2. Press and hold the CHAN button for 2 seconds until the phone beeps

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services

temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank

If you ever experience any interference or don't have clear voice quality, press the

offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the TONE button to

- codes to access your bank's information line). Each pause counts toward the 20-digit
  - If you need to dial 9 to get an outside line and want to store a number in memory without having to dial 9 each time, you would:

Use the RE/PA button to insert a pause when a delay is needed in the dialing sequence

(for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter

- 1. Make sure the phone is OFI
- 2. Press MEM.

4. Press RE/PA.

- Press 9.
- 5. Dial the phone number you want to store in memory.

STORING A PAUSE IN MEMORY

- 6. Press MEM.
- 7. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
- TIP: If you need a longer pause, press RE/PA button more times.

## DIALING A STORED NUMBER

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
- Press MEM.

PAGE

CHAN button

999


MEM button


RE/PA


3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a goo idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

### HEADSET AND BELT CLIP OPERATION












CONNECTING THE





Headset plug

HEADSET

## CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is OFF before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door. 2. Disconnect the cord attached to the battery pack and
- remove the battery pack from the handset 3. Insert the new battery pack and connect the cord into the
- jack inside the handset.
- 4. Put the battery compartment door back on. 5. Place handset in the base to charge. If you don't charge
- the handset battery properly (for 12 hours) when you firs set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be



## TROUBLESHOOTING GUIDE In case of difficulty, please check the following Troubleshooting Guide before seeking

Remove batteries if storing over 30 days.

No dial tone

Dial tone is OK, but

Handset does not ring

Cannot hear phone

You experience static.

Range is shorter

Battery will not hold a

charge or is fully charged

and the BAT LOW lights

noise, or fading in and out

can't dial out

#### Problem Solution

 Is the base power cord connected to a working outlet?

— Is CHARGE/IN USE indicator on?

• If the phone still does not work, discon-

nect the power cord and remove the

battery pack. Then reconnect the power

handset in the base for 10 seconds to

Make sure the tone/pulse setting is

. Make sure the RINGER switch on the

on your line. Try unplugging some

See solutions for "No dial tone."

• Press the VOL button to adjust the

volume to the desired listening level.

Is handset out of range? Move closer to

the base.

• Does the base need to be relocated?

Make sure base is not plugged into an

conversation to select a new channel.

Be sure you are sufficiently charging the

charged for 12 hours, you can expect

Check to be sure battery contacts on both

contact and are clean; free of dirt or lint

When the handset is placed in the base.

check that the base CHARGE/IN USE

the handset and the base are making

battery. When the battery has been

approximately 4 hours of talk time.

Press the CHAN button during the

Position the base antenna upward.

outlet with another household appliance.

You may have too many extension phones

allow it to reinitialize

programmed correctly

handset is turned to ON

Change channels.

indicator is on.

Charge handset battery.

cord and reinstall the battery pack. Place

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS

JSA product indicates that we are participating in a program

o collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout

the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for

formation or contact your local recycling center.

Check installation:

- Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall lack? Disconnect the base from the wall jack
- iack. If there is no dial tone in the second Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. phone, the problem might be your wiring or local service.
- Is the handset out of the base unit's How to make a warranty claim range? Move closer to the base unit.
- Make sure the battery is properly charged with the product. We recommend using the original carton and packing materials. Is the battery pack installed correctly?
  - Thomson multimedia Inc
  - · Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the
  - damage or loss en route to Thoms
  - What your warranty does not cover:
  - operating instructions and user controls. For additional information, ask you
  - Damage from misuse or neglect.
  - Products purchased or serviced outside the USA

## vary from state to state.

## This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

#### SERVICE

service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide or call Consumer Information, 1-800-448-0329

Or refer inquiries to: ATLINKS USA Inc. P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Purchase date \_\_\_ \_\_Name of store\_\_

#### BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

• Do not burn. disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, BAT LOW indicator • Place handset in base for 10 seconds to toxic materials could be released which can cause injury. reset the phone. If that doesn't work, charge battery for 12 hours.

Problem

- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Did you program the memory location keys
- Memory Dialing Keep batteries out of the reach of children
  - Did you follow proper dialing sequence?
  - If the phone still does not work, Unit locks up and disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the between the base power cord and reinstall the battery pack. and the handset Place handset in the base for 10 seconds
    - If a power outage occurs while the handset is away from the base, the handset must be returned to the base when the power returns.

Make sure the tone/pulse setting is

programmed correctly.

to allow it to reinitialize.

#### LIMITED WARRANTY

#### What your warranty covers

- · Any defect in materials or workmanship For how long after your purchase:
- (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date

#### of shipment to the rental firm, whichever comes first.) What we will do:

- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's
- · Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
- 11721 B Alameda Ave.
- Socorro, Texas 79927
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson accepts no liability in case of
- · A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.
- · Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries
- Products which have been modified or incorporated into other products.

#### Acts of nature, such as but not limited to lightning damage How state law relates to this warranty:

## This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which

### If you purchased your product outside the USA:

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized

Manager, Consumer Relations

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

## Accessory Order Form

DESCRIPTION	CATALOG	NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL	
	(white)	(black)				
Belt clip	5-2452	5-2451	\$5.95			
Headset	5-2444	5-2425	\$36.35			
Replacement battery	5-2459		\$13.10			

To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this

## For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Сору	your (	compl	ete a	CC	ount	numb	er tro	m	your	VISA	card.		

			JL		ΙL		╙	
Му с	ard expi	ires:						

		ПП	$\Box$	$\neg$	П				$\Box$
i	1 1								







Total Merchandise...

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual stat county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where

	applicable, we will slift a superseuling illouer.	
-	Shipping/Handling	\$\$5.00

Total Amount Enclosed..... Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson multimedia Inc. to:

Thomson multimedia Inc

- 1	Man Order Department
i	P.O. Box 8419
i	Ronks, PA 17573-8419

Daytime Phone Number (

Please make sure that this form has been filled out completely.



Damos vida a las cosas buenas.

#### Información sobre el registro con la comisión federal de COMUNICACIONES (FCC) Su teléfono está registrado con la comisión federal de comunicaciones y cumple con las partes 15 y 68

las reglas y reglamentos de la comisión federal de comunicaciones Notificación a la compañía telefónica local

En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que indica, entre otra información, el número de registro con la FCC y el número de equivalencia de timbrado (REN, por sus iniciales en inglés) del equipo. Usted deberá, previa solicitud, proporcionar esta información a su compañía telefónica. El número REN es útil para determinar el número de aparatos que puede conectar a su línea telefónica y para que estos aparatos timbren cuan número telefónico sea llamado. En la mayoría (pero no en todas) las áreas, la suma de los números REN de todos los a aparatos conectados a una línea no deberá pasar de 5. Para cerciorarse que el número REN determina el número d paratos que usted puede conectar a su línea, deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

- Las líneas colectivas están sujetas a tarifas estatales y, por lo tanto, no podrá utilizar su propio equipo telefónico si se encuentra en una línea colectiva. Verifique con su compañía telefónica loca
- Se deberá notificar a la compañía telefónica de la desconexión permanente de su equipo de la línea. Derechos de la compañía telefónica
- Si su equipo causa dificultades en su línea que pudieran dañar a la red telefónica, la compañía telefónica le otificará, siempre que sea práctico, de la descontinuación temporal del servicio que pueda requerirse. Cuando no sea práctico dar un aviso previo y las circunstancias ameriten tal acción, la compañía telefónica podrá temporalmente descontinuar el servicio de manera inmediata. En el caso de tal descontinuación temporal, la compañía telefónica déberá: (I) notificarle prontamente a usted de esta descontinuación temporal, (2) darle la portunidad de corregir la situación e (3) informarle de su derecho de presentar una queja a la Comisión de acuerd los procedimiento señalados en la Subparte E de la Parte 68 de las Reglas y Reglamentos de la FCC. a compañá telefónica podrá hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones y procedimientos comunicaciones y cuando tales medidas se requieran para la operación de su negocio si no son inconsis con las Reglas y Reglamentos de la FCC. Si se espera que estos cambios afecten el uso o el rendimiento equipo telefónico, la compañía telefónica le deberá dar una notificación adecuada, por escrito, para pern

### Información de interferencia

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condicio Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia radial y, si no se instala y se usa de acuerdo con las

arantía que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

cciones, pudiera causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay

Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora (esto es, la antena para radio o televisión que está "recibiendo" la interferencia).

Reoriente o reubique y aumente la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora. Conecte el equipo de telecomunicaciones a un enchufe de pared diferente al de la antena receptora

nsulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para que le ayude.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte a su agencia o a un técnico experimentado di radio y televisión para sugerencias adicionales. También, la comisión federal de comunicaciones ha preparado un folleto útil, "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de la radio/TV". Este folleto está disponible en a oficina de impresión del gobierno de los Estados Undos, Washington, D.C. 20402. Por favor especifique el número de almacén 004-000-00345-4 al ordenar copias. podría deteriorarse

COMPATIBILIDAD CON AYUDAS AUDITIVAS

. Este sistema telefónico cumple con las normas de la FCC para la compatibilidad con las avudas auditivas

EL NÚMERO DE LA FCC ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD FL NÚMERO REN ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA LINIDAD





#### Introducción

Su teléfono inalámbrico de 900 MHz está diseñado para darle flexibilidad en el uso y un rendimiento de alta calidad. Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono inalámbrico, sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer todo este manual de

IMPORTANTE: Como el teléfono inalámbrico funciona con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente en su casa.

### ANTES DE EMPEZAR

Cerciórese que su paquete incluye los artículos que se muestran aquí.

### LISTA DE PARTES














Necesitará un enchufe modular del tipo RJ11 que es el tipo de enchufe telefónico | 3 más común y que pudiera parecerse al diagrama de la derecha. Si no tiene un enchufe modular, llame a su compañía telefónica local para averiguar cómo le pueden instalar uno.

#### Sistema de Seguridad Digital


Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema digital de seguridad para brindarle protección contra timbrado falso, acceso no autorizado, y cargos a su línea telefónica

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica el código de seguridad. Después de un corte de corriente o cambio de batería, usted debe poner el auricular en la base durante aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

NOTA DE INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pudieran causar interferencia con televisores y videocaseteras cercanas. Para reducir o evita tal interferencia, no coloque la base del teléfono inalámbrico cerca o encima de un televisor videocasetera. Si persiste la interferencia, mueva el teléfono inalámbrico más lejos del televisor o videocasetera lo que a menudo reducirá o eliminará la interferencia.



#### Instalación



#### Instalación sobre Superficie Plana

Asegúrese que la placa para montaje esté asegurada firmemente a la parte de abajo de la base. La placa para montaje debe estar sujeta dentro de las cuatro ranuras superiores en la parte de abajo de la base

2. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular) en la posición de encendido ("ON"), y coloque el auricular en su sitio sobre la base.

3. Conecte el cable de corriente en un enchufe de corriente AC. El indicador "CHARGE/ IN USE" se ilumina para indicar que la batería está cargando.

Deie que el teléfono se carque durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente, el funcionamiento óptimo de la batería,

4. Conecte el cable de la línea telefónica en un enchufe modular.

5. Levante la antena de la base.

NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touch-tone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/Pulso." Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.

### Instalación sobre Pared

Como es necesario cargar el auricular durante 12 horas antes de conectar el teléfono para usarlo por primera vez, es mejor dejar el aparato sobre una superficie plana durante la carga inicial antes de intentar colgarlo sobre la

1. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular) en la posición de encendido ("ON"), y coloque el auricular en su sitio sobre la base

2. Conecte el cable de corriente en un enchufe de corriente AC El indicador "CHARGE/IN USE" se ilumina para indicar que la batería está cargando.

Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente, el funcionamiento óptimo de la batería, podría deteriorarse.

3. Voltee el teléfono y quite la placa para montaje oprimiendo las lengüetas en la parte superior de la placa. Gire la placa a que quede de cabeza y vuelva a colocarla en la base, introduciéndola dentro de las cuatro ranuras inferiores en la parte de abajo de

#### Conecte el cable de la línea telefónica en un enchufe modular.

5. Quite el gancho del auricular; voltéelo a que quede de cabeza y vuelva a colocarlo dentro de la ranura (usted necesita hacer esto para evitar que el auricular se caiga

6. Deslice los agujeros para montaje (en la parte de abajo de la base y en la placa) sobre los postecitos de la pared y deslice el aparato hacia abajo firmemente hacia abajo a que entre en su sitio. (La placa de pared no viene incluida).

NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touch-tone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/Pulso." Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su

## PUNTOS BÁSICOS DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

## PARA HACER UNA LLAMADA

Después de la preparación inicial, coloque el auricular en la base durante 12 horas para

Las únicas dos cosas que necesita saber para hacer una llamada son:

· Oprima el botón de TALK antes de llamar. Onrima el hotón de TALK o coloque el auricular en la hase

INDICADOR DE USO Usted sabe que el teléfono está encendido cuando usted ve el indicador "IN USE" en el auricular

## REPETICIÓN

Oprima el botón de TALK, luego oprima el botón de RE/ PA (repetición/pausa) para marcar el último número que llamó (hasta de 32 dígitos).


## PARA RECIBIR UNA LLAMADA


Para contestar una llamada, tiene que oprimir el botón de TALK antes de poder hablar.

#### FLASH

Oprima el botón de FLASH en lugar de utilizar el interruptor, para activar servicios telefónicos como la espera de llamadas o transferencia de llamadas, Botón VOL que proporciona su compañía telefónica local.

CONSEJO: Si oprime TALK para activar servicios como la espera de llamada, colgará la llamada. En





## VOLUMEN (VOL)

El botón VOL controla el volumen de la bocina del auricular.

## Selector de Timbre (Ringer)

El selector del timbre en el auricular puede estar en la posición de encendido (ON) o apagado (OFF). Si el selector está en la posición de apagado, el aparato no timbrará.

### SILENCIADOR (MUTE)

Use el botón MUTE para interrumpir una conversación telefónica y hablar privadamente con alguien que esté en el cuarto

1. Oprima el botón "MUTE" para activar la función del enmudecedor (el indicador "BAT LOW/MUTE" parpadea).

2. Oprima nuevamente el botón MUTE para deshabilitarlo.

### MARCADO POR TONO O DE DISCO

Este ajuste le permite seleccionar la manera de marcar, por tono (teclado) o disco (rotatorio). El teléfono está automáticamente programado para uso en modalidad de

## Tono (TONE)

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("OFF").

2. Oprima y sostenga el botón "CHAN" durante 2 segundos hasta que escuche el tono. 3. Oprima el botón "TONE \*.

#### Disco (PULSE)

Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("OFF").

2. Oprima y sostenga el botón "CHAN" durante 2 segundos hasta que escuche el tono. 3. Oprima el botón "#."

#### TONO TEMPORAL

Esta función permite a los usuarios del servicio de pulso (rotatorio) tener acceso a servicios que requieren servicio de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarietas de crédito, etc. oprimiendo el botón de TONO para que el teléfono sea temporalmente compatible con tono. Para obtener información de su cuenta de banco, por ejemplo, usted:


1. Oprime el botón de TALK

2. Llama a la línea de información del banco. 3. Oprime el botón de TONE después de que contesten su llamada.

4. Sigue las instrucciones verbales para completar la transacción.

## 5. Cuelga cuando termine. Y el teléfono regresa al servicio de pulso rotatorio). LOCALIZACIÓN DEL AURICULAR

Oprima el botón localizador ("PAGE") en la base para localizar el auricular extraviado. Cuando usted oprime el botón "PAGE," el auricular emite tonos. Oprima el botón "TALK" cuando localice el auricular.



Botón CHAN

Botón MEM

Si alguna vez experimenta cualquier interferencia o no se escucha con claridad, oprima el botón CHAN en el auricular para avanzar a otro canal

## MEMORIA

HABLAR

RE/PA

MUTI

999 990

@<u>@</u>@

Botón FLASH Botón

000

Selector de timbre

(RINGER)encendido.

apagado (ON/OFF)

Guarde hasta 10 números en la memoria para poder hacer llamadas con rapidez

### Para guardar un número EN LA MEMORIA

Asegúrese de que el teléfono esté apagado

Oprima el botón MEM. Marque el número (hasta 24 dígitos).

4. Oprima MEM. 5. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para quardar el número teléfónico en esta ubicación de la memoria.

## PARA CAMBIAR UN NÚMERO Botón RE/PA **GUARDADO**

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que utiliza para almacenar un número- usted está unicamente reemplazando un número telefónico con otro número diferente.

#### Para guardar un número de repetición 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("OFF"

2. Oprima MEM.

3. Oprima RE/PA (repetición/pausa 4. Oprima MEM.

5. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para guardar el número telefónico en esa ubicación de la memoria

## Para Guardar una Pausa en la Memoria

Use el botón RE/PA para insertar una pausa cuando se necesite una demora en la secuencia de llamado (por ejemplo, cuando tenga que marcar el 9 para obtener una línea externa o deba marcar códigos de acceso para su línea de información bancaria). Cada pausa se toma en cuenta para límite de 20 dígitos.

Si necesita marcar el 9 para obtener una línea externa y quiere guardar un número en la memoria sin tener que marcar el 9 cada vez:

1. Oprima el botón "MEM" (el teléfono debe estar apagado).

2. Oprima el 9.

3. Oprima RE/PA (repetición/pausa).

4. Marque el número telefónico que guiera guardar en la memoria. 5. Oprima MEM.

6. Oprima cualquier tecla de número (0-9), para guardar el número telefónico en esa

CONSEJO: Si necesita una pausa más larga, presione el botón RE/PA varias veces.

#### Para Marcar un Número Almacenado

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido (ON), simplemente oprimiendo el botón para hablar ("TALK").

Oprima el botón de memoria ("MEM").

Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia lmacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al perador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera d as horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

## OPERACIÓN DEL AUDÍFONO Y BROCHE DEL CINTURÓN

## CONEXIÓN DEL **A**UDÍFONO AL AURICULAR

Para conversar sin sostener el auricular en la mano, conecte el audífono (provisto unicamente con el modelo 26921) al enchufe del audífono como se muestra. El receptor del auricular v el micrófono quedan deshabilitados cuando se conecta el audífono.


Aiuste el audífono para que descanse cómodamente sobre su cabeza y sobre su oído. Mueva el micrófono a entre 2 y 3 pulgadas de su boca.

 Oprima el botón de HABLAR para contestar o hacer una llamada antes de usar el audífono

# CONEXIÓN DEL

**BROCHE DEL CINTURÓN** Hay dos ranuras, una a cada lado del

 Fiie el broche del cinturón (provisto unicamente con el modelo 26921) insertando los lados del broche en las ranuras. Apriete hasta oír el chasquido que indica que el broche quedó en su



Clavija del Audífono

Audífono

## CAMBIO DE LA BATERÍA

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) antes de cambiar

1. Quite la puerta del compartimento de batería.

enchufe dentro del auricular

2. Desconecte el cordón del paquete de batería y saque el paquete de batería del auricular 3 Inserte el nuevo paquete de batería y conecte el cordón al

4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería. 5 Coloque el auricular en la base para cargarlo. Si no carga la

batería del auricular correctamente (durante 12 horas) cuando instale el teléfono por primera vez y/o cuando instale un nuevo paquete de baterías, pondrá en peligro el rendimiento a largo plazo de la batería.



• No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo,

su centro de reciclaje local

• Revise la instalación:

servicio local.

- ¿Está conectado el cordón de energía de la

- ¿Está iluminado el indicador "CHARGE/IN

conectado a la unidad de la base y al enchufe de

base a un enchufe que funcione?

¿Está el cordón de la línea telefónica

• Desconecte la base del enchufe de la pared y

conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si no

hay tono de marcar en el segundo teléfono, el

problema pudiera ser con el alambrado o con e

• ¿Está el auricular fuera del alcance de la unidad de

• Cerciórese que la batería se cargó bien (12

• ¿Se instaló correctamente el paquete de batería?

el cable de corriente y quite el paquete de la

• Si el teléfono continúa sin funcionar, desconecte

hatería. Después re-conecte el cable de corriente

y re-instale el paquete de la batería. Coloque el

auricular en la base durante 10 segundos para

Asegúrese de que el selector del timbre ("RINGER")

que le permita al aparato reinicializarse.

está programado correctamente.

en el auricular esté encendido (ON).

algunos teléfonos

Cambie de canal.

Acérquese a la base.

Pudiera tener demasiadas extensiones

Oprima el botón de volumen ("VOL")

¿Está el auricular fuera del alcance?

Cargue la batería del auricular.

Oprima el botón CHAN durante la

• ¿Se necesita cambiar de lugar la base?

Cerciórese que la base no está conectada en el

conversación para seleccionar un nuevo canal.

Cuando se carga la batería durante 12 horas,

• Cerciórese que los contactos de su batería, tanto

debería de poder hacer llamadas durante

del auricular como la base están haciendo

• Cuando el auricular está colocado sobre la

base, verifique que el indicador de la base

"CHARGE/IN USE" esté iluminado.

contacto y que están limpios; que no tienen

Coloque hacia arriba la antena de la base.

Cerciórese que cargó bien la batería.

4 horas más o menos.

mismo enchufe que otro aparato doméstico.

para ajustarlo al nivel deseado

• Asegúrese de que el selector de tono/pulso

telefónicas en su línea. Trate de desconectar

• Vea las soluciones de "No hay tono de marcar.

base? Acérquelo a la unidad de base

GUÍA PARA DETECTAR PROBLEMAS

antes de hablar con el departamento de servicio

Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días

en la Guía del Usuario

No hay tono de marcar

Hay tono de marcar pero

no puede llamar

El auricular no timbra

No puede escuchar la

ruido o atenuación

El alcance es menor de

La batería no retiene la

y se prende la luz de

BATERÍA BAJA

carga o está bien cargada

lo normal

Se experimenta estática,

- materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño. No se puede llamar desde • ¿Programó bien las teclas de memoria? • Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada ¿Siguió la secuencia correcta de marcado?
  - Asegúrese de que el selector de tono/pulso está
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños

NOTA: El sello RBRC que se encuentra en la batería

de su producto de ATLINKS USA indica que participa

en un programa para recolectar y reciclar baterías de

cadmio o de níquel en los Estados Unidos. Por favor

llame al 1-800-822-8837 para información o hable con

La unidad se congela y entre la base y el auricula

luz de BATERIA BAJA

 Si el teléfono continúa sin funcionar, desconecte el cable de corriente y quite el paquete de la batería. Después re-conecte el cable de corriente y re-instale el paquete de la batería. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para que le permita al aparato reinicializarse.

Coloque el auricular en la base durante

10 segundos para reajustar el teléfono. Si esto no

funciona, carque la batería durante 12 horas.

• Si ocurre un apagón eléctrico y el auricular no está en la base, deberá ponerse el auricular nuevamente en la base cuando regrese la corriente eléctrica.

#### GARANTÍA LIMITADA En caso de dificultad, por favor consulte la siguiente quía de detección de problemas

#### Lo que cubre su garantía:

Cualquier defecto en material o mano de obra

#### Por cuánto tiempo después de la compra:

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero). Lo que haremos

• La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía

Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.

#### del producto original.

Cómo hacer un reclamo de garantía:

servicio de paquetería equivalente a:

- Empague bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente veníar con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empague originales
- Incluva evidencia de la fecha de compra, como el recibo de pago. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un
- Thomson multimedia Inc 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su paquete contra pérdida o daños. Thomson no acepta responsabilidad en caso de daños o pérdida durante el travecto a Thomson Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados
- Lo que no cubre la garantía Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información.)
- con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
  - Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos · Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos. · Desastres naturales, por eiemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.
- Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía: Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros

### derechos que varían de estado a estado

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos • Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

## CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC. los cambios o las modificaciones que no havan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra \_\_\_\_ Nombre de la tienda

### Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE

(blanco) (negro)

5-2459

Para ordenar, llame al 1-800-338-0376 (únicamente para accesorios) o

complete este formulario.

5-2444 5-2425 \$36.35

NUMERO DE CATALOGO PRECIO CANTIDAD

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta VISA

ACCESORIOS

DESCRIPCION

Mi tarjeta vence el

Copie el número que aparece arriba

de su nombre en la tarjeta Master Caro

Mi tarjeta vence:

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Total de la mercancía.... npuestos sobre la venta...... La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cad estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales s aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a discretiva de la contra Monto total incluido...... nvíe el formulario de nedido y giro nostal o chegue (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson multimedia Inc. a: Thomson multimedia In Mail Order Departmen P.O. Box 8419 Ronks, PA 17573-8419 Código Postal Estado Número Telefónico durante el Día (

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo